

Sitzheizung schaltet sich nach einigen Minuten automatisch aus... ???

Beitrag von „Camperfreund“ vom 21. Oktober 2024 um 21:57

Hallo Paul,

ich würde beim nächsten mal wie folgt vorgehen. Sitz ausbauen und dann die Rückenlehne trennen, schwierig ist dabei das Kabel der RL zu lösen. Dann versuchen die Sitzfläche nur im hinteren Bereich zu lösen, vielleicht reicht es um die Kabel neu zu verbinden. Die Verkleidung für die Sitzverstellung entfernen, könnte vorgehen vereinfachen. Für den Bezug braust Du keine Klammern, sind nur geklemmt ohne Werkzeug.

Gruß Michael