

RDKS aktivieren wie?

Beitrag von „Treg623“ vom 14. November 2024 um 10:02

Servus,

sind denn die entsprechenden Sensoren in allen vier Rädern verbaut?

Wenn man nämlich ohne Sensoren (also mit normalen Ventilen) fährt, deaktiviert sich die Reifendruckkontrolle. In VCDS ist dann die entsprechende Fehlermeldung hinterlegt (ich denke es ist etwas ähnliches wie "System deaktiviert" bin mir aber nicht sicher)

Grüße Paul