

# Klima-Automatik

**Beitrag von „Itrie3“ vom 16. Dezember 2024 um 18:37**

Hallo zusammen

Habe die Bedienungsanleitung gerade nicht bei mir.

Wenn ich die Lüftung auf "sanft" stelle, bleibt die Temperatur auf der meinerseits eingestellten Temperatur. Wenn ich danach "AC" ausschalte, bleibt es so, wie von mir eingestellt (manuell). Jetzt meine Frage: Wie kann man die Automatik einschalten, dass alles automatisch geschieht (wenn möglich).

Danke und LG