

Selbständiges wechseln in Sportgang

Beitrag von „Rapsak“ vom 22. Januar 2025 um 17:53

Dann einfach am Wahlhebel ziehen und dann ist er wieder in D.

Wenn vorher (unbewußt) der Wahlhebel (PRND) für das Getriebe ein wenig nach hinten gezogen wurde (Hand lag darauf und es wurde beschleunigt, das kann reichen) dann schaltet er auf S das Wahlrad ist davon unabhängig. Oder es ist ein Wackelkontakt in Wahlhebel oder Wahlrad, der ein hin und herschalten hervorrufft.