

Luftfederung geht nicht im Komfortmodus

Beitrag von „coala“ vom 24. Februar 2025 um 12:23

Servus Hubert,

das passt so. "Sync" kann man nicht abschalten, nur einschalten. (Z. B. nach Anwahl des Beladungsmodus oder Offroad+).

Und zu Frage II: - *Die Position dieses Drehstellers befindet sich auf dem "Auto"-Symbol? Wie sieht es denn nun damit aus?*

Grüße

Robert