

Welche Temperatur bei ECO ?

Beitrag von „Sellek“ vom 1. März 2025 um 13:01

Hallo Robert,

jetzt habe ich es nochmals ausprobiert.

1. Eco bei Beifahrerseite ausschalten, dann Temperatur einstellen dann auf Klima und auf Syncro stellen, dann sind die hinteren Düsen aber auch noch nicht eingestellt. also für hinten auch nochmals dasselbe

Da ist mein System einfacher,

verstehe VW sowieso nicht warum kann ein Besitzer nicht selbst entscheiden wie er die Klima haben will

Umständlich

Gruß Hubert