

Welche Temperatur bei ECO ?

Beitrag von „Sellek“ vom 2. März 2025 um 11:59

Hallo Robert,

danke für Deine Ausführung,

habe gestern probiert mit der Sync Taste, ging nicht, musste erst das ECO bei Beifahrer umstellen, dann konnte ich auf Sync gehen, aber die hinteren Düsen waren dann immer noch auf ECO, im Sommer ist das nicht gut da braucht man die hinteren Düsen zum Kühlen, ansonsten wird das Schiff nicht richtig kühl und die kalte Luft bläst einem ins Gesicht und man hat dauernd eine Verkühlung

Gruß Hubert