

Einstellwerte Luftfahrwerk V8Tdi

Beitrag von „GüntherK“ vom 8. März 2025 um 08:00

[Zitat von haimik](#)

Einige Gedanken zum Thema: die Sollwerte die du für die Ausführung 2MA oder jede andere findest sind verbunden mit einer bestimmten Fahrzeughöhe, gemessen von der Achse bis zur Unterkante des Kotflügels. Die Höhe muss während der Einstellung genau stimmen.

Außerhalb einer Toleranz, die +/- 10 mm beträgt, verändern sich die Winkel. Das ist gewollt so.

Bei welcher Einstellung wird die Höhe gemessen?

Auf Comfort oder Normal?