

Luftfahrwerk fährt nach dem Einparken an der HA runter und bleibt im Belademodus stehen.

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 14. März 2025 um 17:26

Servus

Normalerweise solltest Du über VCDS alles im Luftfahrwerkssystem einzeln ansteuern können .

Hast Du Dir den Niveausensor mal angeschaut, ob der noch da ist, wo er hingehört und auch das senst, was er sensen soll?

Die lösen sich oder gehen auch gerne mal fest.