

Kofferraumbeleuchtung manuell ausschalten

Beitrag von „donadi“ vom 18. März 2025 um 22:57

Geht die Leuchte nicht eh nach ein paar Minuten über die Lastabschaltung aus?

Ansonsten kann man das über einen klassischen 12v KFZ Schalter schalten. Für superfaule ein Schalter pro Lampe jeweils hinter den Klappen links und rechts, für die ambitionierten kann man die Schalter links und rechts in der Verkleidung sichtbar verbauen und für die fleißigen beide Lampen über ein Schalter, an der Stelle hinten rechts wo auch die 12V Dosen und die 230V Dose steckt. Schalter würde ich in die + Leitung einschließen