

Standheizung

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 17. März 2005 um 19:45

Zitat von jamesbond

Hallo,

wenn ich es richtig verstanden habe, hast Du nur eine Fernbedienung zum Einschalten.

Wie machst Du deinem Dicken klar, dass er im Sommer nicht den Zuheizer sondern den Standlüfter "anwerfen" soll???

Bei mir geht das über das Bedienelement im Kompass, aber das ist bei Nachrüstung doch nicht vorhanden.

LG

Dietmar

Alles anzeigen

Hallo Dietmar,

die Einschaltung ob Heiz- oder Lüftungsmodus erfolgt bei mir über die Fernbedienung.

Modus wechseln

ON- und **OFF-Taste** gleichzeitig innerhalb von einer Sekunde zweimal betätigen.

Mit dem zweiten Betätigen wechselt die Leuchtdiode die Farbe und leuchtet bis zum Loslassen der Tasten.

Mit dem Loslassen der Taste ist der neue Modus gesprecihert.

grün=Modus-Heizen

rot =Modus-Lüften

Alle weiteren Funktionen bleiben gemäß der Steuerung und Bordbuch erhalten.

Gruß