

Aktivierung Regensensor

Beitrag von „TRON“ vom 19. März 2005 um 22:36

Ich hoffe, ich habe die Fragestellung richtig interpretiert :

automatisch ab Zündung heisst : befindet sich der Wischerhebel in Stellung "Intervallwischen", so wird diese Funktion mit Einschalten der Zündung wieder aufgenommen.

manuell heisst : befindet sich der Wischerhebel in Stellung "Intervallwischen", so wird diese Funktion erst nach Wechsel der Schaltposition in 0 (=aus) bzw. 2 (= Dauerwischen) wieder aufgenommen.

knitterfreies Fahren !

Tron