

TOUAREG-Video Luftfederung

Beitrag von „andreas“ vom 23. März 2005 um 19:34

Zitat von dirk07

..... Die Luftfederung hat meiner Ansicht nach einen ?Ausgleichsbehälter? in der Reserveradmulde.....

Hallo Dirk,

Luftspeicher 1 liegt links (in Fahrtrichtung gesehen) neben der Reserveradmulde,
Luftspeicher 2 außerhalb der Karosserie in etwa unterm Fahrersitz.

Gruß
andreas