

Licht- und Sicht- Paket

Beitrag von „Hermi“ vom 2. April 2005 um 12:28

Ich hätte nur eine Erklärung. Das automatische Licht schaltet sich auch an, wenn man kurze Zeit über 140 km/h fährt. Es schaltet sich erst dann wieder aus, wenn man eine bestimmte Zeit - ich meine - unter 60 km/h gefahren ist. Das steht so in der Betriebsanleitung und funktioniert bei mir tadellos.