

Aktivierung Regensensor

Beitrag von „Thanandon“ vom 2. April 2005 um 18:53

@Dreyer

die Scheibe sollte natürlich vorher eingeist werden (Hand oder SH) 😊

Wenn der Wischer bei Fliegendreck losgeht dann handelt es sich entweder um einen schlecht eingestellten Sensor oder sogar um einen der defekt ist. 😬