

Innenbeleuchtung und Zentralverriegelung

Beitrag von „Akki“ vom 20. April 2005 um 20:02

Hallo Freunde,

ich habe meinen Dicken V6 TDI am 16.4.05 abgeholt und bin insgesamt sehr zufrieden. Probleme gibt es nur mit der Innenbeleuchtung und der Zentralverriegelung die sich wie folgt darstellen. Ich öffne den Dicken mit dem normalen Funkschlüssel, die Innenbeleuchtung geht an und die Türen sowie die Heckklappe sind entriegelt. Bis zu diesem Punkt ist alles normal. Da es schon mein zweiter Dicker ist kenne ich es auch nicht anders. Normalerweise erlischt die Innenbeleuchtung wenn ich den Zündschlüssel zum Starten verwende bzw. nach ca. 15 sek. Dies ist nicht der Fall sondern sie bleibt gut 15 Min. brennen bevor sie erlischt. Lasse ich den Schlüssel im Schloß wird die Beleuchtung überhaupt nicht ausgeschaltet. Jetzt kommt aber noch der Clou. Wird das Fahrzeug wieder verschlossen, sollte normalerweise auch die Heckklappe verschlossen sein aber dies ist nicht der Fall. Sie verriegelt auch erst nach ca. 15 Min., also genauso lang wie die Innenbeleuchtung brennt, obwohl die Türen schon lange verschlossen sind. Ich habe natürlich die Einstellungen im Setup (Display) überprüft was die Schließung betrifft und es alles OK. Bei der Option Licht habe ich nur die Einstellung für die Fußraumbelichtung bzw. Tagfahrlicht zu Verfügung aber keine Option was die die Zeitdauer der Innenbeleuchtung betrifft.

Ich denke es wäre ein Wunder wenn jemand das gleiche Prob. hat, denn so etwas habe ich noch nie erlebt. Wäre dennoch über jeden Tipp dankbar, ansonsten bleibt nur der Weg zum Freundlichen.

Gruß

Akki