

# Dimmer der Armaturbeleuchtung

**Beitrag von „tommisV10“ vom 30. April 2005 um 23:12**

wo sitzt eigentlich der dimmer bzw. luxmesser für die beleuchtung der armaturen ?  
bei 12 uhrstellung des abblendlichts kommt es mir vor, als ob diese funktion nur funktioniert wann sie möchte. wenn es durch regen dunkler wird o.ä. bleibt die beleuchtung der armaturen einfach aus - ich meine damit, daß diese funktion meiner meinung nach sehr unsensibel funzt.  
kann man das ändern lassen bzw einstellen ?