

# Tagfahrlicht ohne Licht und Sicht

**Beitrag von „Newbug“ vom 6. Mai 2005 um 17:23**

Das Menü ist im Rahmen der "Bordcomputerfunktion" enthalten. Über die Lenkradwippe schaltest du durch verschiedene Menüs. In dem sogenannten Komfortmenü, kannst du z. B. einstellen wie hell die Beleuchtung des Fussraum sein soll, die Außenspiegeleinstellung synchron erfolgen soll oder nicht, die Uhrzeit usw.

Ich probiere die Funktion aber die Tage nochmal aus, in Sachen Zündschlüssel raus und Licht geht aus. Ich habe die Funktion mal aktiviert, aber auf diesen Punkt nicht geachtet.

Vielleicht ist aber auch einer hier im Forum schneller als ich und berichtet mal ... 