

# Tagfahrlicht ohne Licht und Sicht

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 6. Mai 2005 um 18:54**

Hallo,

vielleicht will dies ja auch keiner wissen.

Selbst mit Licht und Sicht Paket beinhaltet die Einschaltung des Tagfahrlichtes und Schalterstellung auf 0 das mit dem Einschalten der Zündung das Fahrtlicht angeht.

Auch nicht wenn es im Komfortmenue aktiviert wird.

Lediglich der Dämmerungssensor schaltet das Licht ein, bedingt durch normale Dunkelheit oder Tunnelfahrten. Eingeschaltet wird es ebenfalls bei Autobahnfahrten und Geschwindigkeiten von mehr als 120 km/h?

Daher habe ich bei meinem Dicken, bzw. Rollo war das, das US-Fahrtlicht eingestellt.

Dort gehen die Scheinwerfer beim Einschalten der Zündung an. Ebenso die Instrumentenbeleuchtung. Die Funktion wird durch ein Scheinwerfersymbol im Instrument angezeigt.

Der Lichtsensor bewirkt dann zusätzlich das Einschalten des Rücklichtes. Oder eben der Geschwindigkeits- und Zeitsensor bei Autobahnfahrten. Die Kontrollleuchte für Tagfahrlicht erlischt dann.

Ob das alles auch ohne Licht- und Sichtpaket geht erscheint mir unwahrscheinlich.

Gruß