

ECON an Klima-Anlage

Beitrag von „tengel“ vom 19. Mai 2005 um 09:56

Hallo,

herzlich willkommen hier im Forum !

Also, grundsätzlich ist die Klimaanlage aus, wenn ECO läuft. Dann wird "nur" Luft von außen angesaugt u. "economisch" angewärmt. Funktioniert daher nur, wenn die Außentemperatur deutlich niedriger ist als die gewünschte Wärme. Da die Luft nur angewärmt wird, findet kein Feuchtigkeitsenzug statt (dies aber bei Betrieb der Klimaauto). Die Automatik regelt die Höhe der Luftmenge sowie die Verteilung über die Düsen. Soweit ich es gesehen habe, kann man beides einschalten.

Gruss

Martin