

# Luftfederung-Autom Absenkung

Beitrag von „dummytest“ vom 24. Mai 2005 um 12:10

Zitat von dirk07

Wer kennt die genaue Einstellung der Luftfederung, die das Absenken nach Beendigung der Fahrt im Komfort Modus verhindert. Oder ist das überhaupt bei jedem so?

Ist meiner Ansicht sehr unpraktisch, da mir beim Einladen in den Kofferraum die Heckklappe auf den Kopf fährt.

Wenn ich das richtig verstehe, senkt sich deiner automatisch auf den Ladelevel ab, wenn du die Heckklappe öffnest ?

War das nicht genau die Funktion, die hier schon von einigen vermisst wurde ?