

Telefon

Beitrag von „bleuli“ vom 16. Juni 2004 um 08:03

In meinem Dicken wird die Option Telefon nicht mehr angezeigt. Auch wenn ich das Telefon einlege wird es nicht erkannt. Hab ich zu dicke Finger (Bedienerfehler) oder ist das Teil defekt. Wer kann helfen ?