

# Telefon

**Beitrag von „bleuli“ vom 16. Juni 2004 um 08:03**

In meinem Dicken wird die Option Telefon nicht mehr angezeigt. Auch wenn ich das Telefon einlege wird es nicht erkannt. Hab ich zu dicke Finger ( Bedienerfehler ) oder ist das Teil defekt. Wer kann helfen ?