

Klappe auf der Schalttafel öffnet bei Hitze nicht

Beitrag von „Franks“ vom 29. Mai 2005 um 01:02

Bei [tregcentral](#) ist ja der Einbau für uns hier in den USA genau beschrieben, dort wird auch erklärt, wie man die Klappe ganz einfach einstellen kann, falls die Spaltmasse nicht stimmen. Vielleicht hilft das auch, wenn sie nicht richtig auf- oder zugeht?

Gruß,

Frank