

# Komfort Setup

**Beitrag von „tommisV10“ vom 30. Mai 2005 um 09:29**

das komfort setup ist ja bei angelassener zündung über das lenkradmenü zu erreichen... ich hatte letztens eine einstellung - bei stehendem, laufenden auto - vorgenommen, in die ich nicht mehr reikomme. will damit sagen, daß ich den menüpunkt nicht mehr finde.

es ging ums "autolock" der türen.

wie zum teufel kommt man in das menü rein ? ich habe def. keine anzeige der auswahl "komfort"... wo ist die ?????