

Ölstands-Warnung

Beitrag von „owolter“ vom 6. Juni 2005 um 08:50

Zitat von Dr.Berti

Der errechnet zum einen durch die Erwärmung vom Öl den Wechselintervall

Gruß Berti

hallo berti,

der ölstandssensor berechnet nicht das wechselintervall. das macht das combi. der sensor meldet nur die öltemperatur. aus temperatur, drehzahl und einspritzmenge wird dann das wechselintervall vom combi berechnet.

der ölstand wird über die abkühlkurve eines heizdrahtes im ölstandssensor ermittelt.

beim überprüfen des östandes muß das fahrzeug möglichst wagerecht stehen.

hier hatte schon jemand über ölstandswarnungen berichtet und beim prüfen mit peilstab war scheinbar der ölstand i.o.. im letzten satz seines berichtes stand dann, dass seine einfahrt doch etwas steil war. die leute verlassen sich halt mehr auf den peilstab als auf die warnung des fahrzeuges.

wenn man nach der warnung 0,5 - 1 liter nachfüllt sollte man ruhe haben. wenn dann nach 100km wieder gewarnt wird kann man zur werkstatt fahren.