

## paar Fragen zum Navi

**Beitrag von „Heinz“ vom 9. Juni 2005 um 09:56**

Kann man beim Navi eigentlich die Durchschnittsgeschwindigkeit für BAB respektive Bundesstrasse zur Berechnung der Ankunftszeit irgendwo anpassen? Wäre z.B. gut im Hängerbetrieb. Das Navi bekommt es ja offensichtlich leider nicht mit.

gruß  
Heinz