

paar Fragen zum Navi

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 9. Juni 2005 um 23:07

Zitat von Heinz

Kann man beim Navi eigentlich die Durchschnittsgeschwindigkeit für BAB respektive Bundesstrasse zur Berechnung der Ankunftszeit irgendwo anpassen? Wäre z.B. gut im Hängerbetrieb. Das Navi bekommt es ja offensichtlich leider nicht mit.

gruß
Heinz

Hallo,

im Handbuch steht wohl nichts. Ich habe auch nichts gefunden, was bei schnell als Durchschnittsgeschwindigkeit bezeichnet wird.

Nach meiner Beobachtung berechnet das Navi aber die voraussichtliche Ankunftszeit laufend neu.

Die Berechnung erfolgt wohl unter Berücksichtigung der bisher zurückgelegten Strecke und der erzielten Durchschnittsgeschwindigkeit.

Gruß