

Nachrüstung CD-Wechsel / Alle Stromverbraucher ausschalten

Beitrag von „mschulte“ vom 20. Juni 2004 um 22:55

Hy,

bei meinem gehen die Kofferraumlichter von selber aus wenn er denn lange genug offen ist. (ca. 5min) - einfach mal ausprobieren. Geht erst wieder an wenn man eine Türe öffnet und wieder schließt.

Zudem habe ich bemerkt, dass bei ausgeschalteter Zündung auch unnötige Verbraucher abgeschaltet werden, wenn sich die Spannung dem Ende zuneigt. Im Display wird das durch eine Textmeldung dann auch angezeigt.

Grüsse Michael