

# Kontrolllampe für Nebelschlussleuchte - wo?

Beitrag von „Tori“ vom 29. September 2005 um 23:45

Hallo Frank!

Wieso ? Gibt es "Drüben " keinen Nebel!:D

Aber jetzt ohne Quatsch. Die Kontrolle befindet sich im Drehzahlmesser in der Nähe der Kontrolle für die Frontnebelscheinwerfer. ( etwas unterhalb )

Interessanterweise leuchtet beim Betrieb der Frontnebelscheinwerfer auch die grüne Kontrolle im DZM und im Schalter. Bei Nebelschlußleuchte nur im DZM. Im Schalter nichts!

Grüße from the Niederrhein says Tori!!!!!!!!!!!!!! 🤖