

Kontrolllampe für Nebelschlussleuchte - wo?

Beitrag von „Tori“ vom 29. September 2005 um 23:45

Hallo Frank!

Wieso ? Gibt es "Drüben " keinen Nebel!:D

Aber jetzt ohne Quatsch. Die Kontrolle befindet sich im Drehzahlmesser in der Nähe der Kontrolle für die Frontnebelscheinwerfer. (etwas unterhalb)

Interessanterweise leuchtet beim Betrieb der Frontnebelscheinwerfer auch die grüne Kontrolle im DZM und im Schalter. Bei Nebelschlußleuchte nur im DZM. Im Schalter nichts!

Grüße from the Niederrhein says Tori!!!!!!!!!!!!!! 