

# Kompressor und Luftfederung

Beitrag von „dschlei“ vom 18. Oktober 2005 um 15:20

Zitat von dummytest

Frage:

wenn ich bei meinem T-Reg die Luftfederung bestellt habe, ist dann auch noch dieser kleine externe zusätzliche Kompressor dabei, um die Reifenaufzupumpen oder geht das dann einfach nur mit Schlauch über den Bordkompressor der Luftfederung ?

Jetzt (ohne Luftf.) habe ich ein kleines Kästchen mit einem externen Kompressor drin.

Das geht über den eingebauten Kompressor unter dem Beifahrersitz (langer Schlauch ist unter dem Rücksitz verstaut).