

# Tankfüllung und Standheizung

**Beitrag von „hansasel“ vom 5. November 2005 um 18:18**

also die reserve lampe darf erst bei min. 12 liter an gehen. soll dein händler mal über die GFS justieren. hier mal bilder von nem beispiel wie das aussieht.