

Neigungsmesser

Beitrag von „dschlei“ vom 23. November 2005 um 16:51

Der Luftfederung ist es ganz egal ob der Dicke gerade steht oder nicht. Die Luftfederung misst nur den Abstand der jeweiligen Achsseite zur Karosserie und versucht den gleich zu halten. Der Wagen steht daher immer nur parallel zu seinen Achsen, aber nicht in Relation zum Untergrund.