

# Standheizung

Beitrag von „Wolf“ vom 25. November 2005 um 07:54

Zitat von Corvette-1111

Bei ca 0 Grad habe ich heute abend die Standheizung anlaufen lassen, als ich aus dem Büro ging. Sie lief etwa 6 Minuten und als ich ins Auto eingestiegen bin, war es muppelig warm. Eigentlich zu warm, so dass ich sogar das Fenster aufmachen mußte. Hat das seine Richtigkeit, oder kann ich die Standheizung von der Wärme her einstellen?

Obwohl es in der Fahrgastzelle sehr angenehm warm war, war jedoch die Kühlmitteltemperatur noch auf "0". Wird der Motor nicht mitgeheizt, oder waren meine 6 Minuten einfach nur zu kurz?

Jochen

moin Jochen,  
die Laufzeit kannst du an Kompass einstellen (Anleitung, wird aber oft nicht mit ausgeliefert; gibts als Soloheft vom 😊 von Webasto. Nachfordern.) . Die St.-Heizungen sind aber mittlerweile mit Programmänderungen so blöde, dass sie nicht mehr auf volle Pulle laufen, sonder ein vom Werk bestimmtes Prg abspulen. Frechheit. 🤖  
Gruss Wolf