

Geht meine Navi-Uhr vor????

Beitrag von „andreas“ vom 30. November 2005 um 07:01

Hallo Heinz,

das kann man am Navi einstellen. Da ich dies und auch die Anleitung nicht mehr habe, kann ich nur einen Blick in diese empfehlen. Ich meine im Navimodus unter Einstellungen/Systemeinstellungen können die Geschwindigkeiten für 3 Starßengruppen eingestellt werden.

Gruß
andreas