

Funktion Leaving/Coming Home?

Beitrag von „andreas“ vom 6. Dezember 2005 um 20:39

Zitat von Thomas TDI

Und warum gehen sie dann manchmal an und manchmal nicht???



Thomas

"An" sollten sie nur beim Abstellen des Motors gehen, wenn die Automatikbeleuchtung aktiv ist, und zwar für die eingestellte Laufzeit. Hast du keine Anleitung mitbekommen? 
Die Umfeldbeleuchtung geht bei mir immer an, egal ob ich ab- oder aufschließe.
Mit den Scheinwerfern werde ich auch mal probieren, denke aber, es wird gem.
Anleitung funzen. Die alte Funktion hat man sicherlich wg. der Batterie weggelassen.

Gruß
andreas