

# Hat die Luftfederung ein Eigenleben..?

**Beitrag von „rosh“ vom 8. Dezember 2005 um 14:15**

Hallo Zusammen

Mir ist letztens an meinem bis dahin fehlerfreien Wagen aufgefallen.

Normalerweise fahre ich mit der LF im Sportmodus. Diese ist gem. Displaygrafik auf der 2. untersten Stufe im Normalbetrieb.

Als ich nun 3x eine 10 minütige "Passfahrt" gemacht hatte und dann zum beladen den Ladelevel angewählt hatte, zeigte der Ist-Zustand die 3. unterste Stufe an. Dies war kein Einzelfall, neu passiert dies auch wenn ich via Autobahn von A nach B fahre, aber eben nur sporadisch.

Als Info: Die Bedienungsanleitung habe ich noch nicht konsultiert - falls dazu was stehen sollte.

Vielleicht gibts ja Antworten oder Erfahrungen.

en Gruess

Rosh