

Funktion Leaving/Coming Home?

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 8. Dezember 2005 um 19:31

Zitat von TJ2

Andere Variante:

ich glaube, dass das Licht der Hauptscheinwerfer beim Öffnen nur dann angeht, wenn es gem. Lichtsensor auch wirklich "dunkel" genug ist. Soll heissen: Lichtschalter auf Automatik, Auto steht in der Garage, Tür öffnen, coming home reagiert und schaltet Hauptscheinwerfer ein. Wenn das Auto jedoch in ausreichend hellem Umfeld steht, dann schalten sich die Hauptscheinwerfer nicht ein, da es hell genug ist. Kann das sein?

Gruss
Thomas

Ok,
das wird jetzt aber eine Diskussion um des Kaisers Bart.

Bei Fahrzeug auf geht das Licht vorne und hinten an, unabhängig vom Lichtsensor.
Der schaltet sich erst bei -Zündung an- zu.
Denn auch nur dann, stellen sich m.E. die Hauptscheinwerfer auf die richtige Höhe ein.
Dies ist bei mir auch
zu erkennen, wenn die automatische Fahrtlichtschaltung aktiviert ist.
Da ich das US-Fahrtlicht (Dank Roland) aktiviert habe, schalten sich bei -Zündung an- bei ausreichenden Lichtverhältnissen die Rückleuchten aus und die Kontrolllampe für die eingeschalteten Frontscheinwerfer geht an.

Gruß