

Funktion Leaving/Coming Home?

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 8. Dezember 2005 um 21:17

Zitat von dreyer-bande

Ok,
das wird jetzt aber eine Diskussion um des Kaisers Bart.

Bei Fahrzeug auf geht das Licht vorne und hinten an, unabhängig vom Lichtsensor.
Der schaltet sich erst bei -Zündung an- zu.
Denn auch nur dann, stellen sich m.E. die Hauptscheinwerfer auf die richtige Höhe ein.
Dies ist bei mir auch
zu erkennen, wenn die automatische Fahrtlichtschaltung aktiviert ist.
Da ich das US-Fahrtlicht (Dank Roland) aktiviert habe, schalten sich bei -Zündung an-
bei ausreichenden Lichtverhältnissen die Rückleuchten aus und die Kontrolllampe für
die eingeschalteten Frontscheinwerfer an.

Gruß

Alles anzeigen

Hallo Hannes,

das stimmt definitiv nicht. Am Tage gehen die Scheinwerfer nie an. TJ2 hat schon Recht. Der Lichtsensor spielt schon eine Rolle. Nur welche? Bei mir gehen die Scheinwerfer bei gleichen Licht-Verhältnissen mal an und mal nicht!

Thomas