

# **Laufzeit Standheizung >30 Minuten**

**Beitrag von „gugelhupf2301“ vom 22. Dezember 2005 um 15:20**

Hallo Fender,

die Laufzeit der Standheizung wird im Menue, das sich im Kompass oberhalb des Rückspiegels befindet, eingestellt. Wenn ich mich nicht irre, sind 60 min die Maximalzeit. Dann ist der Dicke aber auch bei -14°C ordentlich warm.

Grüße