

Wie wechselt man die Birne vom Bremslicht??

Beitrag von „nielemic“ vom 24. Dezember 2005 um 12:56

Hi,

bei mir erscheint die Warnmeldung "Bitte Bremslicht prüfen". Nun, die einfache Diagnose: die Birne ist kaputt.

Also hab ich ins Handbuch geschaut, um zu sehen, wie man diese wechselt. Ah, hier steht, man möge den Freundlichen aufsuchen!! Bitte????? Wegen einer Birne hinfahren, Auftrag erteilen, Ersatzfahrzeug etc.???? Das kann nicht sein.

Nun hab ich mir einen Torxschraubendreher aus der Werkzeugkiste geholt und die beiden Schrauben, die nach Öffnen der Heckklappe unter den beiden Abdeckplättchen sind, zu lösen.

Nun, die Leuchteinheit ist nun locker, aber wie geht sie ab? Da ich keine Gewalt anwenden möchte, hier nun meine Frage an Euch:

Wie wechselt man die Birne?

Grüße

Michael