

Reichweite in KM

Beitrag von „TJ2“ vom 5. August 2004 um 16:05

Im Bordcomputermenü "Seit Tanken" anwählen und dann die entsprechende Funktion auswählen.

Gruss
Thomas