

Motor oder Getriebegeräusche im Inneraum

Beitrag von „mschnautz“ vom 5. August 2004 um 19:33

Probiere mal einfach die Klimaanlage abzuschalten und wenn das Geräusch dann nicht weg ist nach und nach die Lichtmaschine zu belasten . Geht ganz einfach mal alle Verbraucher während des Motorlaufes einschalten z.B. Heckscheibenheizung u.s.w..
Einfach mehr Strom zu Verbrauchen ob sich das Geräusch dann nicht verändert.

 Gruß Matze