

# Auto-Lock/Auto-Unlock

**Beitrag von „Gladiator79“ vom 28. Januar 2006 um 18:06**

Mein kleines Problem ist die Auto Lock bzw. Auto Unlock funktion.

Die Auto Lock funktioniert tadellos. Lässt sich auch aktivieren bzw. deaktivieren. Die Auto Unlock Funktion ist da etwas merkwürdiger. gestern abend habe ich versucht sie zu aktivieren (Hacken wird dargestellt), jedoch nach Abziehen des Zündschlüssels bleiben alle Türen verschlossen. Auch wenn ich Sie deaktiviere, ändert das nichts. Also, egal was ich einstelle, die Türen werden nicht automatisch aufgeschlossen.

Heute morgen dann habe ich nochmal was rumgespielt. Auto Lock aus und dann an. Und danach die Auto Unlockfunktion angeschaltet. Nun Funktioniert. Auto Schließt sich automatisch ab und auf. Hmmm? Kann es sein, dass man vielleicht eine bestimmte Reihenfolge beim Aktivieren von Lock und Unlock durchführen muss, damits auch funktioniert? Klingt nach nem Softwarefehler...?