

Auto-Lock/Auto-Unlock

Beitrag von „Gladiator79“ vom 30. Januar 2006 um 08:24

Ne, also es ist/war wirklich so, dass alle Türen definitiv verschlossen blieben. Von innen konnte man nur nach zweimaligen ziehen der entriegelung die türen öffnen. von außern gar nicht. So, wie es ja normalerweise ohne Auto-Unlock ja gewollt ist. Es blieb einfach nach dem abziehen des Schlüssels aus dem Zündschloss das automatische öffnen der Türen aus.

Ich habe jetzt in einem anderen Forum gelesen, das es wohl wirklich scheinbar so ist, dass man eine gewisse Reihenfolge beachten muss, wie man die Dinge im Komfortmenü eingibt. Ich glaube langsam auch, das dem Programmierer hier etwas missglückt ist. Dafür lese ich zu oft, dass hier Leute Probleme mit dem Einstellen ahben...dinge nicht übernommenr werden...

folgendes wurde mir in einem anderen Forum geschrieben:

"Probier folgendes:

- Setzt Dich ins Auto.
- Stecke den Zündschlüssel ins Schloß (ich weis nicht ob Du Keyless hast - wenn ja, der Zündschlüssel muss ins Schloß) und starte.
- Stelle nun alles im Menü so ein, wie Du es wünschst.
- Gehe aus dem Menü raus.
- Dreh den Zündschlüssel und ziehe ihn ab.
- Bleib im Auto sitzen und verriegel es mit der Fernbedienung von innen.
- Öffne nun von innen wieder mit der Fernbedienung.
- Nun wieder mit Schlüssel im Zündschloss starten und ausmachen.
- Zündschlüssel abziehen - einzweites Mal verriegeln und öffnen von innen.

Nun sollte sich Dein Dicker alles gemerkt haben und es sollte wieder gehen wie Du möchtest."

Hört sich etwas konfuz an, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das hilft 😊