

Tür geht nicht auf

Beitrag von „hrohunter“ vom 30. Januar 2006 um 21:32

Sorry, habe nichts gefunden. Da, wo (lt. Bedienungsanleitung) die mechanische Sicherung ist, kann man weder draufdrücken, noch was schieben oder ziehen. In der Bedienungsanleitung fand ich auch nichts von einer zweiten Sicherung. Scheint wohl doch ein Fall für den 😊 zu sein???

LG Roland