

Neues zum Thema Tankanzeige/Verbrauch

Beitrag von „dummytest“ vom 8. Februar 2006 um 22:16

Zitat von holger.ihle

[t-reg](#)

Du musst im MFD auf "seit Tanken" einstellen. Wenn Du "seit Start" oder "Langzeit" eingestellt hast, gibt es logischerweise keine Anzeige "Restweganzeige".

Gruss, Holger

Das muss ich mal überprüfen, ist mir noch gar nicht aufgefallen.

Logisch finde ich es aber nicht, Restweg hat auch nix mit "seit Tanken" zu tun, ist einfach nur die restliche Reichweite... 🙄, egal seit wann, eher bis "ENDE"