

Neues zum Thema Tankanzeige/Verbrauch

Beitrag von „juma“ vom 8. Februar 2006 um 23:23

Servus,

Zitat von holger.ihle

[t-reg](#)

Du musst im MFD auf "seit Tanken" einstellen. Wenn Du "seit Start" oder "Langzeit" eingestellt hast, gibt es logischerweise keine Anzeige "Restweganzeige".

Gruss, Holger

mag ja sein, dass das ein neues feature ist, aber bei mir zeigt er die Reichweite in allen drei Varianten an...