

Dekor Engin Spin Frage

Beitrag von „Che-Vara“ vom 14. März 2006 um 14:21

Hallo @ all,

wenn ich bei mir die MAL öffne, dann kann ich das Dekor an der Stelle wo es unter den Deckel der MAL geht (toller Satz) also das Dekorteil der Becheraufnahme, über einen grossen Bereich hin anheben.

Ebenso ist das Dekor auch vorne am Automatikwählhebel zum vorderen Ablagefach auch nicht fest, sind diese Teile geklebt oder nur geklippst und lose Bereiche evtl. dann normal wenn geklippst 😊

Danke schonmal für Eure Antworten 🙏